FARRELL

Návod k používání

Tento výrobek je vybaven vícepákovým synchronním mechanismem s pětinásobnou aretací, systémem anti-shock a flexibilním dopředným náklonem sedáku a opěráku.

Ovládání výšky sedáku: tahem ovládací páky „**1**“ (vpravo z pozice sedícího) směrem vzhůru odjistíme píst a uvolněním v žádané výšce polohu zajistíme.
Ovládání aretace synchronního mechanismu: otočením páky **„2“** proti směru hodinových ručiček odjistíme aretaci mechanismu a k uvolnění dojde až v rovnovážném stavu – funkce anti-shock. Aretaci polohy docílíme pootočením páky **„2“** ve směru hodinových ručiček. K aretaci dojde v nejbližší poloze předlohy.
Ovládání dopředného náklonu sedáku a opěráku: pootočením páčky **„3“** o 45o ve směru hodinových ručiček (do svislé polohy) odjistíme aretaci dopředného náklonu sedáku společně se sedákem. Tato funkce umožňuje rovnoměrné zatížení sedacích partií při zatížení přední hrany sedáku. Díky flexibilnímu dopřednému náklonu nedochází k utlačování partií za podkolení jamkou a funkce přispívá k dobrému krevnímu oběhu dolních končetin. S naklopením sedáku se naklápí vpřed i opěrák a záda tak neztrácí oporu. Aretaci lze provést v základní vodorovné poloze sedáku pootočením páky **„3“** o 45o proti směru hodinových ručiček.
Nastavení bederní opěrky: bederní opěrku **„4“** je vhodné nastavit tak, aby podporovala přirozené zakřivení páteře. Tahem nahoru nebo dolů je možné nastavit požadovanou výšku.
Nastavení výšky podhlavníku: vhodnou polohu pro opření hlavy docílíme posunutím podhlavníku **„5“** (opěrky hlavy) tahem nahoru nebo dolů bez ovládacího prvku, pouze po překonání odporu v uložení. Tahem lze nastavit i jeho úhel.
Nastavení výšky područek: stiskem tlačítek **„6“** pod přední hranou područek a tahem do požadované výšky. Po uvolnění tlačítek se poloha zajistí v nejbližší pozici předlohy. Měkčená dotyková plocha područek lze tahem posouvat vpřed a vzad, současně lze tuto plochu i pootočit. Cílem nastavení je opora předloktí na maximální ploše.
Nastavení síly protiváhy: probíhá u tohoto typu mechanismu samočinně - pomocí pákového mechanismu se přenáší poměrná část zátěže sedáku na opěradlo. Pákou **„7“** lze nastavit 4 stupně intenzity. Pootočením ve směru hodinových ručiček se intenzita zvyšuje.
Nastavení hloubky sedáku: tahem páky **„8“** směrem k sedáku odjistíme mechanismus vodorovného posuvu a sedá lze posunout vpřed oproti opěradlu. Po uvolnění páky se poloha aretuje v nejbližší poloze předlohy.



Údržba

Údržba potahové látky se provádí očištěním jemným kartáčem ve směru hlavních vláken, setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou nebo případně šamponováním.
Doporučujeme každé 3 měsíce provádět kontrolu dotažení šroubů.

Složení potahu

kód kategorie	název potahu	složení
-	potah Farrell	100% polyester



Vyobrazený symbol znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt obsahuje materiály typu: plast, kov, dřevo, PUR pěna. Produkt odevzdejte na místo určené k recyklaci (např. sběrný dvůr). Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Židle je určena k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Záruční lhůta 60 měsíců je platná výhradně u tohoto druhu použití. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě. Výrobce v těchto případech nahrazuje vadné části nikoliv celé židle.

Nosnost židle je max. do 150 kg.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- dopravou (za tyto škody odpovídá dopravce)
- přírodní katastrofou
- chybnou montáží
- nedbalým a nepřiměřeným používáním
- nedodržením uvedených pokynů

Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.